



Mode d'emploi du chrono "Multilane"

Mode course en ligne:

Quick Reference

- **SET** permet d'accéder aux fonctions réglage heure et date
- → **MODE** → 2 pour **ROAD** → 1 pour **WAVE** → **ENTER** → 1 pour **SINGLE** → 2 pour **SKIP**....
- Vous êtes prêt pour le départ: **SINGLE-XXXX** (**X** étant le total des courses enregistrées dans la mémoire).
 - Si vous désirez imprimer directement les scores → mettez le bouton rouge de droite sur **PRINT ON**
 - Si vous désirez imprimer ultérieurement les scores → mettez le bouton rouge de droite sur **PRINT OFF**
- Appuyez → **START** pour démarrer la course
- Appuyez → **START** à chaque passage
 - Vous pouvez mémoriser directement le dossard suivi de → **ENTER**
- À la fin de la course → **STOP**.

- Pour revoir les courses presser **2x MODE** → sélectionnez la bonne course par les flèches <== ou ==> → **ENTER** pour revoir les détails.
 - **EDIT** permet d'ajouter les BIP (dossards) manquants suivi de → **ENTER**
- Pour imprimer les courses pressez **2x MODE** → sélectionnez la bonne course par les flèches <== ou ==> et → **PRINT**
- Pour effacer des courses presser **2x MODE** --> sélectionnez la bonne course par les flèches <== ou ==> → **STOP** quelques secondes

Guy Thilmany